


PDF を印刷することで商品のおおよその大きさが確認できます。


原寸で印刷するには、必ず拡大・縮小されない設定にして印刷してください。
 詳細設定で「ページの拡大／縮小」を「なし」もしくは「サイズ」を「実際のサイズ」等
 100%印字設定にしてください。

■ロボマ二角指


■ロボマ二角指 2L
 【ver.2】




■ロボマ二角指 L
 【ver.2】




■ロボマ二角指 M
 【ver.2】



■ロボマ二角指 S
 【ver.2】




■ロボマ二角指 2S
 【ver.2】




●ロボマ二丸指


●ロボマ二丸指 8 L 【旧モデル】




●ロボマ二丸指 7 L 【旧モデル】



●ロボマ二丸指 5 L 【旧モデル】



●ロボマ二丸指 4 L
 【ver.2】




●ロボマ二丸指 3L
 【ver.2】



●ロボマ二丸指 2L
 【ver.2】




●ロボマ二丸指 L
 【ver.2】



●ロボマ二丸指 M
 【ver.2】



●ロボマ二丸指 S
 【ver.2】



●ロボマ二丸指 2S 【旧モデル】

